

明德扬科技教育有限公司

GVIM 练习说明

官 网： www.mdy-edu.com

淘 宝： mdy-edu.taobao.com

QQ 群： 97925396

QQ 咨询： 158063679

一、练习要求说明

1. 修改 `usb_eep.v` 文件
 - a 要求将信号名 `opcode` 改为 `op_code`
 - b 部分代码与 `module` 和 `endmodule` 没有对齐,空了四格。现在要求这些代码与 `module` 和 `endmodule` 对齐。
2. 用 `GVIM` 打开 `test.mpf` 文件,然后修改
 - a 搜索“`C:/Users/WSQ/Desktop`”
 - b 将“`C:/Users/WSQ/Desktop`”替换为“`f:/abc`”
 - c 提示:如果 `modelsim` 换了路径,可通过此方法修改。用 `modelsim` 打开工程后,再输入 `vlib work` 和 `vmap work work` 两个命令即可。
3. 修改 `data1.txt` 文件
 - a 将里面的所有 `0606` 替换成 `1212`

- b 删除地址那一列,即:

```
00000000:
00000100:
00000200:
00000300:
```

工程位置(在视频说明中有链接)

二、要求

实现上述功能